

TITANTEK

PANDUAN PENGGUNAAN

PANDUAN PENGGUNAAN KUNCI PINTU RFID

Tidak perlu WiFi atau aplikasi

Tidak ada tombol

Cukup kartu RFID

JENIS KARTU



KARTU MASTER (Kartu Utama)

- Untuk mendaftarkan dan menghapus kartu akses
- Satu pintu hanya 1 kartu master
- Simpan di tempat aman



KARTU AKSES

- Untuk membuka pintu
- Dapat dibuat lebih dari satu kartu

A MEMBUAT KARTU MASTER



1. Masukkan kunci mekanis, putar dan tahan.



2. Lampu merah menyala terus (1x bunyi beep).



3. Tempelkan kartu BARU untuk dijadikan KARTU MASTER. Akan terdengar bunyi tulalit, lalu lepaskan kunci.

B MEMBUAT KARTU AKSES BARU



1. Tempelkan KARTU MASTER. Lampu biru menyala terus.



2. Tunggu sekitar 6 detik hingga lampu biru berkedip.



3. Saat lampu biru berkedip, tempelkan kartu baru yang ingin didaftarkan sebagai KARTU AKSES. Ulangi untuk kartu lainnya.

C MENGHAPUS KARTU AKSES SPESIFIK



1. Tempelkan KARTU MASTER. Lampu biru menyala terus.



2. Tunggu sekitar 6 detik hingga lampu biru berkedip.



3. Tunggu 6 detik lagi hingga lampu merah berkedip cepat.



4. Tempelkan KARTU AKSES yang ingin dihapus. Ulangi untuk kartu lainnya.

D MENGHAPUS SEMUA KARTU AKSES



1. Tempelkan KARTU MASTER. Lampu biru menyala terus.



2. Tunggu sekitar 6 detik hingga lampu biru berkedip.



3. Tunggu 6 detik lagi hingga lampu merah berkedip cepat.



4. Tempelkan KARTU MASTER sebanyak 4 kali.

E MEMBUAT PASSAGE DOOR (PINTU SELALU TERBUKA)



1. Tempelkan KARTU MASTER. atau KARTU AKSES.



2. Buka/dorong handle pintu dan tahan.



3. Tempelkan kartu yang sama sekali lagi. Pintu masuk ke mode passage door (selalu terbuka).



4. Untuk membatalkan passage door, tempelkan kembali KARTU MASTER atau KARTU AKSES.

! PENTING

- Setelah menempelkan KARTU MASTER, jangan tekan handle pintu.
- Tunggu hingga lampu berubah menjadi biru berkedip (± 6 detik) untuk masuk ke mode pendaftaran atau penghapusan kartu.